

Новый контроллер пробоотборника Hach AS950 делает программирование, передачу данных и повседневную эксплуатацию максимально быстрой, простой и безошибочной.

Большой цветной дисплей и визуальное программирование предоставляют доступ ко всем настройкам на одном экране - нет нужды в пролистывании меню при поиске нужных параметров.


AS950 - единственный пробоотборник, использующий USB-диск для загрузки данных и копирования программ отбора с одного пробоотборника на другой. Для быстрого поиска причин возможных сбоев на экране всегда отображается информация о пропущенных пробах, текущем этапе выполнения программы и статусе всех входных и выходных сигналов.

При весе всего 12.7 кг портативная версия пробоотборника AS950 не уступает в точности и удобстве использования стационарным пробоотборникам. Присутствует возможность быстрого переключения между отбором усредненной и точечных проб. Пробоотборник разработан специально для использования в канализационных люках. Подпружиненные ролики насоса обеспечивают долгий срок службы трубок, минимизируя Ваши затраты. Легкий доступ к осушителю и трубке насоса; замена возможна без каких-либо инструментов. Благодаря прозрачной крышке насоса обеспечивается быстрый визуальный осмотр его состояния.

Технические данные				
Могут быть изменены				
	AS950 Р Портативный пробоотборник			
Метод пробоотбора	Перистальтическим насосом			
Насос	Высокоскоростной перистальтический насос с подпружиненными двумя			
	роликами, трубка ¾" х ¾" (внутренний х внешний диаметр)			
	Армированный полифенилен сульфид, крышка выполнена из противоударного поликарбоната. Класс			
Корпус насоса	защиты насоса IP37.			
Высота подъема пробы	Не менее 8.5 м, при использовании 9 м виниловой трубки диаметром 3/8 дюйма,			
	при отборе на уровне моря при температуре 20–25 °C			
Скорость движения пробы	0.9 м/с при температуре 21°С и подъеме на высоту 4.6м			
(номинальная)	с использованием 4.9 м виниловой трубки диаметром 3/8 дюйма			
Производительность	4.8 л/мин при вертикальном подъеме 1 м виниловой трубкой диаметром 3/8 дюйма			
Датчик жидкости	Ультразвуковой			
Продувка воздухом	Автоматическая продувка воздухом подающего пробу шланга перед и после отбора;			
троду - на - седунен	продолжительность автоматически регулируется по длине подающего шланга			
Промывка пробой	Промывка подающего пробу шланга пробой перед отбором, от 1 до 3 раз			
Повторные попытки	Возможность повторного запуска цикла отбора пробы от 1 до 3 раз			
отбора	(в случае если пробу не удалось отобрать с первой попытки).			
Подающие шланги	1.0-4.75 мм минимальная длина, 1/4 или 3/8 дюйма внутреннний диаметр из винила			
	или 3/8 дюйма из ПЭ с тефлоновым покрытием (черный или прозрачный)			
Заборники	Выполнен из тефлона и/или нержавеющей стали SS316			
Воспроизводимость	±5% при объеме пробы 200 мл при использовании неоткалиброванного датчика наличия пробы и при			
отбираемого объема	подъеме на высоту 4.6м с использованием 4.9 м виниловой трубки диаметром 3/8 дюйма			
Точность отбора требуемого	±10% при объеме пробы 200 мл при использовании неоткалиброванного датчика наличия пробы и при			
объема	подъеме на высоту 4.6м с использованием 4.9 м виниловой трубки диаметром 3/8 дюйма			
Температурный диапазон				
Эксплуатация	0 49°C Жидкокристаллический дисплей: -10 70°C			
Хранение	-40 60°C			
·	Выполнен из сверхпрочного армированного пластика ABS/PC, влаго- и пыленепроницаем, выдерживает			
Vangus valitna i iana	погружение под воду, стоек к коррозии и обледенению; NEMA 4X, 6, IP 68			
Корпус контроллера Корпус пробоотборника	Ударопрочный ABS-пластик,			
корпус прооботобрника	здаропрочный доз-пластик, 3х-секционная конструкция с двойными стенками, изоляция 1", прямой контакт льда с бутылями			
Контейнер пробы	3x-секционная конструкция с двоиными стенками, изоляция 1 , прямой контакт льда с оутылями			
Стандартное основание	Размеры: 50.5 см x 69.4 см (Ø x Высота)			
Варианты бутылок	ПЭ: 24 x 1 л, 8 x 2.3 л, 4 x 3.8 л, 2 x 3.8 л, 1 x 21 л, 1 x 15 л, 1 x 20 л, 1 x 10 л			
варианты сутылок	Стекло: 24 x 350 мл, 8 x 1.9 л, 4 x 3.8 л, 2 x 3.8 л, 1 x 9.5 л			
Компактное основание	Размеры: 44.1 см x 61 см (Ø x Высота)			
Варианты бутылок	ПЭ: 24 x 575 мл, 1 x 11.4 л,			
Барианты сутылок	Стекло: 8 x 950 мл, 1 x 9.5 л			
Увеличенное основание	Размеры: 50.3 см x 79.8 см (Ø x Высота)			
Варианты бутылок	ПЭ: 1 x 22.7 л			
,	113. 1744.77			
Сертификаты				
	Конторллер: СЕ СЕ			
	Опциональный блок питания от сети переменного тока: UL/ UL/CSA/CE			
	Опциональный аккумулятор: СЕ СЕ			

портативный автоматический пробоотборник с охлаждением

Технические данные				
Могут быть изменены				
	AS950 Р Портативный пробоотборник			
Регистрация данных	·			
История пробоотбора	Сохраняет до 4000 записей с указанием времени отбора пробы, номера бутыли и статуса пробы (успешный отбор, бутыль полная, ошибка промывки, прервано пользователем, сбой распределителя проб, сбой насоса, сбой продувки, таймаут пробоотбора, сбой питания и низкий уровень заряда основной батареи)			
Измерения	Сохраняет до 325 000 записей для выбранных измерительных каналов в соответствии с выбранным интервалом регистрации			
Журнал событий	Сохраняет до 2000 записей о событиях в истории отбора проб: включение питания, сбой питания, обновление ПО, сбой насоса, ошибка положения распределителя проб, низкое напряжение батареи питания памяти, низкий уровень заряда основной батареи, подключение пользователя, отключение пользователя, пуск программы отбора, продолжение программы, препрывание программы, завершение программы, отбор пробы вручную, сообщение о необходимости замены трубки насоса, ошибка охлаждения, ошибка нагрева, внесение поправки в показания термодатчика			
Режим отбора проб				
Порядок отбора	С заданным временным интервалом (или по расписанию), пропорционально расходу (или через разные объемы), отбор при возникновении заданного события			
Распределение проб	Усредненная проба в одну бутыль, усреднённая проба в несколько бутылей, каждая проба в отдельную бутыль, несколько проб на бутыль или несколько бутылей на одну пробу или их комбинация			
Блокировка программы	Защита от несанкционированного изменения кодом доступа			
Интервал между пробами	Выбирается с шагом от 1 до 9 999 импульсов потока (мгновенное замыкание контактов 25 мс или импульс 5—12 В пост. тока; интерфейс 4—20 мА опционально) или от 1 до 9999 минут с шагом в одну минуту			
Особенности программ	Двойная программа:			
отбора	до 2 программ отбора проб может быть запущено последовательно, параллельно или по определенному недельному расписанию; что позволяет одному пробоотборнику работать как нескольким отдельным			
Автоотключение				
С распределением проб	после полного оборота распределителя (если не выбран режим Непрерывно)			
Усредненная проба	после отбора заданного количества проб (от 1 до 999) в общую емкость, или при срабатывании датчика переполнения			
Диагностика	Просмотр журналов событий и аварий, а также диагностика технического обслуживания			
Электропитание	12 В пост. тока от опционального адаптера питания или аккумулятора. Номниальный ток при работающем насосе: 2.25 А пост. тока			
Встроенный аккумулятор	Литий-ионная батарея (питает часы реального времени в течение минимум пяти лет)			
Графический дисплей	1/4 дюйма VGA, цветной			
Элементы управления	Защищенная рельефная мембранная клавиатура с двумя контекстными клавишами			
Корпус	Смесь PC/ABS, NEMA 4X, 6, IP68, стоек к коррозии и обледенению			
Вес	Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации			
Язык меню	Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, китайский			
Гарантийный срок	24 месяца			




портативный автоматический пробоотборник с охлаждением

Конфигуратор:


Необходимые артикулы для смены текущей конфигурации бутылей Замечание: Датчик наполнения бутыли и распределитель проб включают трубку насоса (атр. 8964)

Пробоотборник для	Тип бутылей	Тип основания	Артикул					
работы в режиме	(1 G ≈ 3,8л)		Бутыли	Основание	Фиксатор/Датчи	Корзина	Фиксатор	Распределитель
отбора					к наполнения		бутылей	проб
Усредненный	2.5 G стекло	Компактное	6559	8975	8996			
Усредненный	2.5G стекло	Стандартное	6559	8976	8996	1502		
Усредненный	3.0 G ПЭ	Компактное	1918	8975	8996			
Усредненный	3.0 G ПЭ	Стандартное	1918	8976	8996	1502		
Усредненный	4.0 G ПЭ	Стандартное	1367	8976	8996			
Усредненный	5.5 G ПЭ	Стандартное	6498	8976	8996			
Усредненный	6.0 G ПЭ	Увеличенное	6494	8561	8996			
Распределение	24 х 1 л ПЭ	Стандартное	737	8976			1422	8582
Распределение	24 х 350 мл стекло	Стандартное	732	8976			2189	8582
Распределение	24 х 575 мл ПЭ	Компактное	1369	8975			1422	8580
Распределение	8 х 2.3 л ПЭ	Стандартное	657	8976			1422	8584
Распределение	8 х 1.9 л стекло	Стандартное	1118	8976			1422	8584
Распределение	8 х 950 мл стекло	Компактное	2438	8975			2347	8584
Распределение	4 x 1 G ПЭ	Стандартное	2217	8976			2190	8584
Распределение	4 x 1 G стекло	Стандартное	2216	8976			2190	8584
Распределение	2 х 1 G ПЭ	Стандартное	2215	8976			2190	8584
Распределение	2 x 1 G стекло	Стандартное	2214	8976			2190	8584



портативный автоматический пробоотборник с охлаждением

Описание



Компоненты портативного автоматического пробоотборника, Часть І

Раздел 1.0



Сменный контроллер пробоотборника

	The second process of			
	AS950 отдельно только контроллер АSP.	X	X	X
Контроллер AS950 контроллер для п	тробоотборника ASP Р			
Датчик наличия пробы контактный бесконтактный	<u>!</u> Стандарт С вкл. разъем PN9503200 N			
AUX разъемы для подкл нет два разъема датчиков	лючения датчиков	⊒ x s		
RS485 опция нет RS485 для	я ModBus шины или датчика дождя		X R	

Акртикул Назначение Раздел 1.1 Варианты емкостей

Бутыли и аксессуары для отбора усредненной пробы

6494 $6.0~{\rm G}~(22,71~{\rm Л})~{\rm П}$ Э емкость с крышкой 4 $3.0~{\rm G}$ (11,36 л) ПЭ емкость с крышкой 1,2,5 1918

Необходимые аксессуары для 3 G емкости

1502 Корзина

8996 Фиксатор бутылей/Датчик наполнения

> Примечания: 1= подходит для компактного основания

2= подходит для стандартного основания 4= подходит для увеличенного основания

5= требуется Корзина (1502) и Фиксатор бутылей/Датчик наполнения (8996)

Бутыли и аксессуары для отбора с распределением проб по нескольким емкостям

ПЭ бутыли

737 24 х 1 л ПЭ бутыли с крышками 1369 24 х 575 мл ПЭ бутыли с крышками 657 8 х 2.3 л ПЭ бутыли с крышками

Стеклянные бутыли

732 24х 350 мл стеклянные бутыли с крышками с тефлоновым покрытием 2348 8 х 950 мл мл стеклянные бутыли с крышками с тефлоновым покрытием 1118 8 х 1.9 л мл стеклянные бутыли с крышками с тефлоновым покрытием

Запасные бутыли

Обращайтесь в ООО "ЭКОИНСТРУМЕНТ"

Фиксаторы бутылей (для конфигураций с распределением проб)

Фиксатор для 24 х 350 мл стеклянных бутылей 2189 1422 Фиксатор для 8 х стеклянных, 8 х ПЭ, 24 х 575 мл ПЭ и 24 х 1 л ПЭ бутылей 2347 Фиксатор/позиционер для стеклянных бутылей 8 х 950 мл

Распределители проб (для конфигураций с распределением проб)

Распределитель с манипулятором для стандартного основания на 24 бутыли и оснований на 12 бутылей 8582 8580 Распределитель с манипулятором для компактного основания на 24 бутыли

8584 Распределитель с манипулятором для оснований: стандартного на 2, 4 и 8 и компактного на 8 бутылей

8563 Манипулятор (со шлангом), на 24 бутыли 8566 Манипулятор (со шлангом), на 8 бутылей 8569 Манипулятор (со шлангом), на 2 и 4 бутыли







Компоненты портативного автоматического пробоотборника, Часть II

Акртикул	Назначение
Раздел 1.2	Основание с изоляцией / Лоток для бутылей
8975	Компактное основание с изоляцией
8976	Стандартное основание с изоляцией ¹
8561	Увеличенное основание с изоляцией для 5 G стеклянных и 6 G ПЭ бутылей
	¹ При использовании 3G бутыли в стандартном основании требуется Корзина P/N 1502.
Раздел 1.3	Блоки питания / Зарядные устройства Выберите между питанием от сети и аккумулятор. Питание от аккумулятора требует зарядное устройство.
	Преобразователи переменного тока
8754500EU 8754500UK 8754500US	3-контактный, блок питания, 230 В перем. тока, с вилкой EU 3-контактный, блок питания, 230 В перем. тока, с вилкой UK 3-контактный, блок питания, 100-120 В перем. тока, с вилкой US
8713200	Солнечная батарея, с панелью 10 Вт и регулятором 12 В пост. тока
	Аккумуляторы и зарядные устройства
8754400	Свинцово-кислотный аккумулятор, гелевый электролит, 12 В пост. тока, 6 А*ч, с 3-контактным разъемом
8753500EU 8753500UK 8753500US	Зарядное устройство EU / EEC для аккумулятора 8754400, с 3-контактным разъемом Зарядное устройство UK для аккумулятора 8754400, с 3-контактным разъемом Зарядное устройство US для аккумулятора 8754400, с 3-контактным разъемом
Раздел 1.4	Подающие шланги и заборники Выберите трубки и заборные фильтры в соответствии с Вашей задачей
	Подающие шланги, выполненные из винила
920 923 924	7.5 м подающий шланг, ¾" внутр. диаметр, винил 30 м подающий шланг, ¾" внутр. диаметр, винил 150 м подающий шланг, ¾" внутр. диаметр, винил
	С тефлоновым покрытием (требуют соединительный комплект арт. 2186)
921 922 925	3 м ПЭ подающий шланг с тефлоновым покрытием, %" внутр. диаметр 7.5 м ПЭ подающий шланг с тефлоновым покрытием, %" внутр. диаметр 30 м ПЭ подающий шланг с тефлоновым покрытием, %" внутр. диаметр
2186	Набор для подключения ПЭ шлангов с тефлоновым покрытием
	<u>Заборники, выполненные из тефлона и нержавеющей стали</u>
926 903	Заборник, Teflon/SS316, 14 см длиной x 2.2 см в диаметре Заборник, Teflon/SS316, 28 см длиной x 2.2 см в диаметре
	Заборник, Гетіоп/SS316, 28 см длинои x 2.2 см в диаметре <u>Заборники, выполненные из нержавеющей стали</u> Заборник целиком из нержавеющей стали SS316
2070	Заборник целиком из нержавеющей стали SS316
2071 4652	Заборник для небольших глубин целиком из нержавеющей стали SS316 Заборник для небольших глубин и высоких скоростей потока из нерж. стали, 10 х 1 см
Раздел 1.5	Трубки насоса
8753800	Трубка насоса, готовая к использованию для портативных и стационарных пробоотборников
4600-15	Трубка насоса 4.5 м для пробоотборников SIGMA
4600-50	Трубка насоса 15 м для пробоотборников SIGMA

Компоненты портативного автоматического пробоотборника, Часть III

Акртикул	Назначение				
Раздел 1.7	Кабели и интерфейсы				
8528500 8528501	AUX кабель с разъемом на одном конце, 3 м AUX кабель с разъемом на одном конце, 7,5 м	для подключения AS950 к расходомерам других производителей			
8528400 8528401	AUX кабель с разъемом на обоих концах, 3 м AUX кабель с разъемом на обоих концах, 7,5 м	для подключения AS950 к расходомеру Sigma 950			
9501000	Распаечная коробка для порта AUX преобр Может использоваться только с разъемом AUX AS	разует аналоговый сигнал от расходомера в импульсный 5950, не применяется с SD900			
9505100	Кабель для синхронизации/каскада для сое	единения контроллеров AS950 друг с другом			
9501200	Адаптер с кабелем для рН датчика				
9504700	USB кабель, тип A-A	USE Type A. A. SOLITO			
9494500 9494600	Ю9001 блок расширения интерфейса (1х реле) Ю9004 блок расширения интерфейса (Ю9004 обеспечивает 3х аналоговых выхода и 2х входа, 4х реле, 4х дискретных входа)	USB Dive 4 High Vol.Cardions 4 Provides private Provides private Provides private Provides private Provides private 2 0.4/20mA hoputs 3 0.6/20mA Outputs 1000041 (1 wars) 3494000 1000041 (1 wars) 3494000			
	Прочие аксессуары				
1355	Тросы для подвешивания пробоотборника исп	пользуется с кронштейном для люка			
9542 9557 5713000	Кронштейн/ключ для люка, 18-27" Кронштейн/ключ для люка, 28-48" Кронштейн для люка, 18-26"	используется с тросами 1355 используется с тросами 1355 используется с тросами 1355			
1354	Замок на пробоотборник	кабель с замком			
Раздел 1.8	Аксессуары/Запасные части				
8755600 8755500	Картридж осушитель в сборе, со смазкой Осушитель для повторного заполнения картриджа осушителя, 680 г				
1334	Сменные ручки для оснований				