# MICROMAC C SILICA ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР ДИОКСИДА КРЕМНИЯ



MICROMAC C SILICA – это современный промышленный анализатор, управляемый микропроцессором в режиме реального времени, разработанный специально для автоматического мониторинга растворенного кремния в природной и сточной воде.

### √ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Предназначенный для промышленного применения, анализатор Micromac C обеспечивает высочайший уровень надежности электроники, механики и гидравлических компонентов. Полное разделение электроники от гидравлики, а также простой и эффективный запатентованный метод LFA (анализ замкнутого потока) позволяет легко выполнять обслуживание и обеспечивает надежную работу.

#### ✓ ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ

Анализатор поставляется готовым к пуско-наладке после длительных и успешных серий заводских испытаний. В комплекте с прибором предусмотрен полный набор запасных частей для запуска. Чтобы приступить к мониторингу, необходимо лишь подключить подачу реагентов, подачу пробы, дренаж и электропитание.

#### ✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

Анализатор автоматически выполняет цикл калибровки с заданным интервалом, после чего сохраняет и проверяет новые показатели оптической плотности. Если новые показатели превышают указанные ограничения — анализатор сигнализирует об этом.

#### ✓ РАЗБАВЛЕНИЕ ПРОБЫ

Проба может быть проанализирована «как есть» или после автоматического разбавления. Автоматическое разбавление настроено для измерений в высоких диапазонах.

#### ✓ ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЙ

По выбору пользователя; между двумя измерениями анализатор находится в ждущем режиме, не потребляя реагенты.




## √ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью автоматическая работа
- Продолжительная автономность; низкие затраты на обслуживание и эксплуатационные расходы
- Малое потребление реагентов
- Легкость в обращении; для подключения анализатора не требуются специальные навыки
- Электроника и гидравлика отделены друг от друга
- Цифровой интерфейс для локального или удалённого соединения с ПК
- Результаты анализа отображаются сразу после завершения химической реакции

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР

#### Стандартная автоматизированная методика, гидравлическая схема



Гидравлическая схема 4-х канальный вариант

Образец после надлежащей пробоподготвки (фильтрация) закачивается внутрь термостатируемой фотометрической кюветы, где измеряется фоновое значение пробы. После этого начинается последовательное добавление реагентов R1-R4, в результате чего кремний образует молибдатный восстанавливаемый комплекс, аскорбиновой кислотой молибденовой сини в кислой среде. Мешающее фосфатов влияние устраняется лимонной кислотой. Измерение содержания диоксида кремния производится на длине волны 850 нм.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип измерения	Фотометрирование на 850нм (синий метод)
Диапазон измерений	Базовый 0,050,2/2/20 мг/л $SiO_2$ , расширенный до 200 мг/л, другие диапазоны по запросу
Колориметр	Двулучевой, кремневый детектор
Тип измерения	Циклический
Интервал измерений	Программируемый
Время измерения	10-12 минут полный цикл
Выходной сигнал	4-20 мА, RS232, опция RS485
Входной сигнал	Анализ, Калибровка, цифровые контакты
Реле	Предел измерения, Калибровка, события (гальванически развязанные контакты)
Проба и дренаж	Без давления (при необходимости оснащается редуктором)
К-во каналов	Базовый вариант одноканальный, опционально до 4 каналов
Температура пробы	5-40°C
Замена реагентов	Каждые 3-4 недели в зависимости от диапазона
Рабочая температура	5-40°C
Класс защиты корпуса	IP 55
Оборудование	РС104 пром. стандарт, встроенная клавиатура и графический дисплей/сенсорный дисплей,
	интерфейс RS232
Электропитание	Источник питания 12В, адаптер 220/12В включен в комплект; потребление в режиме
	ожидания 4 Вт, 50 Вт во время анализа
Вес/габариты	33 кг без реагентов / 800х450х300 мм



Для получения информации, технической поддержки или размещения заказа обращайтесь к официальному дистрибьютору ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ»

119049 Москва, Крымский Вал 3c2 оф.512, т./ф. +7(495)745-2290/91 mail@ecoinstrument.ru www.ecoinstrument.ru