

VIPER измеряет поглощение и коэффициент пропускания на длинах волн от 360 до 750 нм, что позволяет определять несколько параметров одновременно. Источником света являются 5 энергосберегающих светодиодов, гарантирующих длительный срок службы и стабильные показания. Датчик VIPER может использоваться для различных применений благодаря варьируемой длине оптического пути в корпусе из нержавеющей стали или титана.

Преимущества

- Не требует пробоподготовки
- Непрерывное измерение
- Безреагентный анализ
- Оптическое окно с нанопокрытием
- Светодиод с долгим сроком службы

Типичными применениями VIPER являются мониторинг качества питьевой воды и измерение цветности. Как и все датчики TriOS он оснащен оптикой с нанопокрытием, которые предотвращает загрязнение. Дополнительные параметры измерения необходимости можно установить с помощью программного обеспечения.

#### Применения

- Мониторинг питьевой воды
- Мониторинг окружающей среды
- Измерение цветности
- Контроль качества
- Нефтехимическая промышленность
- Промышленный контроль
- Пищевая промышленность



# VIPER // **ФОТОМЕТРЫ**

### Технические характеристики

Технология измерения	Источник света	5 светодиодов	
	Петектор	Высококачественный миниатюрный спектрометр, 256 каналов	
	Детектор	360 750 нм, 2.2 нм/точку	
Принцип измерения		Поглощение	
Оптический путь		10 мм, 50 мм, 100 мм, 150 мм, 250 мм	
Параметр		SAC <sub>436</sub>	
		Рt-Co шкала цветности (APHA/Hazen) (390 нм, 455 нм)	
		Цветность по DIN EN ISO 7887-С (410 нм, 436 нм, 525 нм, 620 нм)	
		Сг-Со шкала цветности (380 нм, 413 нм)	
Диапазон измерения		0.012.5 AU (оптическая плотность)	
Погрешность измерения		<0.2 %	
Компенсация мутности		Да	
Встроенная память		~2 GB	
Т100 время отклика		2 мин.	
Интервал измерения		≥1 мин.	
Материал корпуса		Hерж. сталь (1.4571/1.4404) или титановы	й (3.7035)
Габариты (Д х	(Ø)	495 мм x 48 мм (c 50 мм оптич. путем)	~ 19.5″ x 1.9″ (с 50 мм оптич. путем)
Bec	Нерж.сталь	~ 2.4 кг (с 50 мм оптич. путем)	~ 5.3 lbs (c 50 мм огттич. путем)
	Титановый	~ 1.3 кг (с 50 мм оптич. путем)	~ 2.9 lbs (c 50 мм огттич. путем)
Интерфейс		Ethernet (TCP/IP)	
	Цифровой	RS-232 или RS-485 (Modbus RTU)	
Энергопотребление		≤3 BT	
Напряжение питания		1224 B (± 10 %)	
Обслуживание		≤ 0.5 ч/месяц (обычно)	
Интервал калибровки/ обслуживания		24 месяца	
Совместимость системы		Modbus RTU	
Гарантия		1 год (ЕС: 2 года)	US: 2 года
VCTAHOBKA			
Макс. давление	c SubConn	30 6ap	~ 435 psig
	с гибким кабел.	3 6ap	43.5 psig
		1 бар, 24 л/мин	~ 14.5 psig, 0.5 to 1.0 gpm
Класс защиты		IP68	NEMA 6P
·		1100000	
Температура пробы		+2+40 °C	~ +36 °F +104 °F
Температура окруж. среды		+2+40 °C	~ +36 °F +104 °F
Температура хранения		-20+80 °C	~ -4 'F +176 °F
Скорость потока		0.110 M/c	~ 0.33 fps 33 fps

# Измерение цветности

Датчик VIPER это фотометр в режиме реального времени для определения цветности жидкости. В дополнение к высоком спектральному разрешению (2.2 нм/точку) датчик определяет различные индексы цветности. Это позволяет проводить стандартизированные, безопасные и объективные измерения. Измерения непосредственно в среде исключают длительный и дорогостоящий отбор проб. Кроме того, можно постоянно отслеживать динамику изменений параметров процесса.

#### SAC<sub>436</sub> (DIN EN ISO 7887-3 (2011))

Спектральный коэффициент абсорбции на 436 нм обозначается SAC<sub>436</sub>. Он представляет собой поглощение жидких сред при длине оптич. пути 1 м и на длине волны 436 нм. Диапазон окраски от желтого до коричневого цвета в воде имеет самое высокое поглощение света при 436 нм, поэтому, например, цветность определяется в соответствии с правилами питьевой воды на этой длине волны.

Датчик VIPER имеет компенсацию мутности при определении SAC436.

В зависимости от требований клиента SAC могут быть определены во всем диапазоне длин волн (например, SAC525, SAC620) или могут быть сделаны пользовательские корректировки непрозрачности.


### Pt-Co шкала цветности (Единицы Хазена) (DIN EN ISO 6271 (2005))

Pt-Co шкала начинается от

Pt-Co шкала начинается от бесцветной окраски (<1 ед.) и заканчивается желто-оранжевой (~500 ед.). Единицы цветности определяются по стандартным растворам гексахлорплатиновой кислоты.

Цветность по Pt-Co шкале рассчитывается с компенсацией мутности раствора на 455 нм или 390 нм.


## VIPER // **ФОТОМЕТРЫ**



#### Цветность

VIPER позволяет спектрально измерять цветность любых жидкостей.

Это также позволяет различать цвета, которые воспринимаются одинаково, но состоят из разных сочетаний цветов. На диаграмме слева показаны примеры спектра различных напитков.



#### VIPER: Спектр поглощения

Расчет различных типов цветности среды возможен благодаря сохранению измеренного спектра. Специально для российского рынка датчик измеряет цветность по Cr-Co шкале по ГОСТ 3351-74.

